



INDEX

Numerics

1000 W power supplies
 power cords (table) [2-5](#)
4GE SSM [4-15, 4-22](#)

A

AC-input power cords
 product numbers (table) [2-5](#)
ASA
 replacing lithium battery [4-4](#)
AUX port [1-2](#)

C

chassis covers
 removing [4-1](#)
 replacing [4-2](#)
circuit breaker for DC unit [2-3](#)
Cisco warranty [2-2](#)
CompactFlash
 External [1-2, 1-3](#)
 Internal [4-10, 4-12](#)
Console port [3-6](#)
CPU [1-5](#)

E

electrostatic discharge
 see ESD
equipment racks
 tips [2-7](#)

ESD

preventing [2-3, 4-3](#)

F

failover [1-5, 3-4](#)
fans
 ventilation [2-7](#)

G

grounding lug
 attaching [4-8](#)

I

interface cables [3-4](#)
 4GE SSM [3-7](#)
 console port [3-6](#)
 management port [3-5](#)
 SSM [3-9](#)

L

LC connector [3-8](#)
LEDs [1-4, 4-14, 4-21](#)

M

memory requirements [1-5](#)
MGMT [1-2, 1-3, 3-5](#)

N

Network interfaces [1-2](#)

P

panel

 removing [4-2](#)

power LEDs [1-3, 1-4, 4-14, 4-21](#)

power supplies

 considerations [2-4](#)

product overview [1-2](#)

R

rear panels (figure) [1-4](#)

RJ-45 connector

 pinouts [1-4](#)

RJ-45 port [3-7](#)

rubber feet

 attaching [3-3](#)

S

safety [2-2](#)

Serial Console port [1-2, 1-3](#)

SFP [3-7, 4-16](#)

site environment [2-4](#)

SSM [3-9, 4-4](#)

 4GE SSM

 connecting [3-7](#)

 installing [4-15, 4-22](#)

 LEDs [1-3, 4-14](#)

 replacing [4-16, 4-23](#)

V

ventilation fans [2-7](#)

W

warranty [2-2](#)